

Sicherheits- hinweise.

Danke, dass du dich für Tschip entschieden hast. Tschip ist ein Sportgerät für die Verwendung auf jeglichem Untergrund im Freizeit- und Trainingsbereich.

Bitte bereite deinen Ring immer gut vor, achte auf festsitzende Schrauben und verwende den Ring nur für den sportlichen Zweck, für den er gedacht ist.

Bei Fragen melde dich gerne jederzeit unter: moin@tschip.info

Achtung.

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.

Achte immer auf einen sachgemäßen Aufbau und Verwendung nur für den sportlichen Zweck. Die Montage darf nur durch Erwachsene erfolgen.

Kinder unter 14 Jahren dürfen Tschip nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson verwenden.

Nur für den Hausgebrauch.



0-3 Jahre



Ab 6 Jahre
Hergestellt in
Deutschland



Spielregeln:
Unsere offiziellen Spielregeln
jederzeit online erreichbar.

Standort, Nutzung und Pflege.

Sorge immer für eine freie Spielfläche - wähle einen ebenen Untergrund mit mindestens 10 Metern Abstand zu Gebäuden, Zäunen, Wäscheleinen oder anderen Hindernissen.

Überprüfe vor der Benutzung immer alle Schrauben auf festen Sitz, um die Stabilität und Sicherheit des Spielgeräts zu gewährleisten.

Verwende zur Pflege und Reinigung ein feuchtes Tuch mit mildem Reiniger. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten